



Solinator OceanSalt i jego podstawowe ustawienia

1. Pierwsze kroki

Gdy solinator (w tym celu) jest prawidłowo podłączony i napełniony wodą, można rozpocząć konfigurację. Na początku miga komunikat "NO OUTPUT" – oznacza to, że urządzenie jeszcze nie pracuje. Najpierw należy ustawić, ile chloru ma być produkowane.

2. Ustawienie czasu

Rozpoczynamy od ustawienia aktualnego czasu. Za pomocą przycisku "SELECT" przechodzimy do pozycji "CLOCK". Strzałkami w górę i w dół ustawiamy bieżący czas. Po ustawieniu pozostawiamy wyświetlacz na kilka sekund – kontrolka CLOCK przestanie migać. Czas został zapisany.

3. Ustawienie produkcji chloru

Następnie ustawiamy ilość chloru, jaką ma produkować solinator. Ponownie używając przycisku "SELECT" wybieramy pozycję "CHLORINE OUTPUT". Na wyświetlaczu pokaże się procentowa wartość maksymalnej produkcji. Maksimum stosujemy, gdy basen nie jest jeszcze w ogóle zchlorowany. Strzałkami można wybrać OFF (wyłączone), LOW (niskie), HIGH (wysokie). Wybierz żądaną wartość i poczekaj, aż ustawienie zostanie zapisane (pozycja przestanie migać).

4. Ustawienie filtracji

Do solinatora można podłączyć pompę filtracyjną. Przyciskiem "SELECT" wybierz pozycję "TIMER 1 - ON" i ustaw czas, o której pompa ma się włączyć. Poczekaj, aż pozycja przestanie migać. Następnie ustaw "TIMER 1 - OFF" – czas wyłączenia pompy. W ten sam sposób można ustawić drugi czas pracy ("TIMER 2"). Zalecamy raz rano i raz po południu.

5. Tryb pracy pompy

Przyciskiem "POOL PUMP" wybierz jedną z opcji:

AUTO: uruchomienie według TIMER 1 i TIMER 2

MANUAL: ręczne uruchomienie

STANDBY: w przypadku zewnętrznego programatora

6. Oświetlenie LED (POOL LIGHT)

Kolejną opcją jest ustawienie świateł LED. Można ustawić godziny włączania poprzez programator. Światła można podłączyć od spodu urządzenia. Dostarczane przez nas światła LED są sterowane pilotem, więc dodatkowa konfiguracja nie jest potrzebna.

7. System solarny

Możliwość podłączenia czujników do systemu solarnego ogrzewania wody.

8. Uruchomienie i test

Po zakończeniu konfiguracji można uruchomić solinator. Poczekać na godzinę ustawioną w TIMER 1 lub 2, albo przesunąć czas, aby uruchomić natychmiast. Po uruchomieniu rozpocznie się odliczanie 120 sekund. Po tym czasie rozpocznie się produkcja chloru. Na celi rozpoznasz to po pojawiającej się pianie i bąbelkach wypływających z wodą.

9. Kontrola poziomu chloru

Należy regularnie mierzyć stężenie chloru – najlepiej testerem kropelkowym. Jeśli poziom chloru jest zbyt wysoki, zmniejsz ustawienie (LOW) lub wyłącz produkcję (OFF). Jeśli chloru jest za mało, ustaw HIGH albo wybierz funkcję superchloracji (SUPER CHLORINATE).

10. Samoczyszczenie celi

Solinator posiada program samoczyszczenia celi (SELF CLEANING HOURS), który można ustawić na 3, 6 lub 9 godzin. W tym trybie odwracany jest przepływ prądu, co powoduje odkamienienie elektrody. Fabrycznie ustawione jest 6 godzin – to ustawienie zalecamy pozostawić bez zmian.